

P R O V O Z N Í Ř Á D

MEZISKLÁDKY ORNICE V KOŇÁKOVĚ

Městská rada v Českém Těšíně se na svém 22. zasedání konaném dne 6. 9. 2000 usnesla vydat provozní řád meziskládky ornice v Koňákově v tomto znění:

Majitel: Město Český Těšín
Provozovatel: Městský úřad v Českém Těšíně,
odbor výstavby a životního prostředí
Místo: parc. č. 332 a 333, k. ú. Koňákov
Provoz: nepravidelný

Článek 1

Úvod

1. Meziskládky ornice je ohrazený prostor na pozemku parc. č. 333 s příjezdem po pozemku parc. č. 332 v k. ú. Koňákov. Hrazení je provedeno přenosným oplocením (ocelové sloupky v betonových patkách a drátěná síť). Pro vjezd do areálu meziskládky slouží zpevněná příjezdová komunikace po pozemku parc. č. 332 a dále ocelová vrata, opatřená zámkem.
2. Meziskládky ornice je určena pouze k ukládání ornice, získané ze staveb či terénních úprav, při nichž je nařízena skrývka kulturních vrstev půdy.
3. S ornici, uloženou na meziskládce, disponuje odbor výstavby a životního prostředí - oddělení životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně.

4. Uložená ornice je určena pro opětovné použití při rekultivačních pracích, zakládání zeleně a podobných asanačních stavbách.
5. Za odebranou ornici z meziskládky bude investorem prací (viz odst. 4) uhrazen manipulační poplatek ve výši 100,-- Kč/t.
Náklad bude zvážen na mostní váze, která je umístěna na sušičce Školního statku SZeŠ Český Těšín v Mostech u Českého Těšína.

- 2 -

6. Od platby manipulačního poplatku dle odst. 5 jsou osvobozeni tito investoři, a to za podmínky, že zeminu z meziskládky ornice v Koňákově použijí na území města Českého Těšína:
Město Český Těšín, bytové organizace a družstva, školská, kulturní, sociální a zdravotní zařízení, církevní společenstva a jiné rozpočtové organizace.
7. Výjimky z platby (snížení nebo osvobození) může udělit Městská rada v Českém Těšíně.
8. O návozu a odvozu ornice vede oddělení životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně evidenci v deníku (datum, množství, místo původu nebo určení, způsob uložení nebo naložení, osoba, která transport provedla, dodavatel či odběratel apod.).
9. Ve vymezeném prostoru meziskládky je zakázáno ukládání jiných materiálů než ornice.

Článek 2

Organizace návozu ornice

1. Termín návozu a předpokládané množství ornice je nutno minimálně 48 h předem oznámit na oddělení životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně, které zajistí zpřístupnění

meziskládky.

2. Vstup a vjezd na meziskládku ornice je povolen jen se souhlasem oddělení životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně.
3. K návozu ornice je určena přístupová komunikace z ul. Na Pastvinách.
4. Návozce ornice je povinen zajistit, aby v průběhu transportu nedošlo ke znečištění komunikací, po nichž bude přeprava prováděna.
5. Uložení ornice bude provedeno dle pokynů oddělení životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně. V případě potřeby zajistí dodavatel ornice rozhrnutí zeminy či její urovnání do požadované figury.

Článek 3

Organizace odvozu ornice

1. Požadované množství ornice k odvozu z meziskládky je nutno předem projednat s oddělením životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně. V rámci tohoto projednávání nutno rozhodnout způsob úhrady, nakládání a odvozu.
2. Konkrétní termín nakládky a odvozu ornice z meziskládky, včetně předpokládaného množství ornice, po předchozím projednání dle bodu 1, je nutno minimálně 48 h předem oznámit na oddělení životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně, které zajistí zpřístupnění meziskládky.
3. Odběratel zajistí nakládací mechanismy a automobily k odvozu. Tyto prostředky musí vyhovovat technickým normám a nesmí poškozovat životní prostředí úniky ropných produktů.
4. Místo k odtěžení ornice určí oddělení životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně.
5. Přepravce ornice je povinen zajistit, aby v průběhu

transportu nedošlo ke znečištění komunikací, po nichž bude přeprava pro- váděna.

Článek 4

Způsob ošetřování uložené ornice

1. Navezenou ornici je nutno chránit před poškozením úniky škodlivých látek, vodní a větrnou erozí a zaplevelením, a to tvarováním deponie a jejím ošetřováním - založení a údržba zeleně.
 - a) Ornice bude ukládána do komolé figury (šířka základny 10 m, výška do 1,3 m, délka cca 120 m), jednotlivé figury budou orientovány ve směru severojižním po vrstevnici tak, aby nedocházelo k plošné či rýhové erozi ornice. Způsob uložení ornice je znázorněn na obr. č. 1 a 2 (viz str. 4).
 - b) Deponie ornice bude ošetřena zatravněním vodorovné koruny a bočních svahů figury. Porost bude udržován sekáním a případný výskyt nežádoucích plevelů bude likvidován chemickými přípravky.
2. Tvarování deponie do figury dle bodu 1a) zajistí dodavatel ornice, pokyny upřesní oddělení životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně.
3. Založení a údržbu travního porostu na deponiích dle bodu 1b) zajistí provozovatel meziskládky, t. j. oddělení životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně.
4. Z prostoru meziskládky nesmí docházet k zaplavování okolních pozemků srážkovou vodou, podél severní hranice prostoru meziskládky bude srážková voda odvedena otevřeným rigolem (šířka a hloubka jednoradličního pluhu) přes les do vodoteče.
5. Prostor meziskládky ornice bude oplocen mobilním oplocením, v případě potřeby bude meziskládka rozšířena a oplocení posunuto.

6. Ošetření ornice na meziskládce se řídí metodickým pokynem pro deponování zemin z roku 1982 - Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd Praha.
7. Veškerý pohyb s ornici na meziskládce bude prováděn po projednání s oddělením životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně a zaznamenán v deníku.

Článek 5

Zajištění a bezpečnost provozu meziskládky

1. Před zcizením, či návozem jiného materiálu bude meziskládka zajištěna mobilním oplocením, které bude možno podle potřeby dalšího rozšíření prostoru meziskládky posunovat.
Vstup
a vjezd do areálu meziskládky bude možný pouze vraty, opatřené zámek. Klíče od zámku budou uloženy na oddělení životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně.
2. V případě, že přivezený náklad není ornice, není vjezd vozidla do prostoru meziskládky a složení nákladu povolen.
3. V případě, že se zjistí až po složení nákladu, že tento neodpovídá požadavkům podle čl. 1, oddělení životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně neprodleně vyzve dodavatele k okamžitému odklizení složeného nákladu.
4. Nebude-li pokynu oddělení životního prostředí Městského úřadu v Českém Těšíně uposlechnuto, bude proti řidiči a dodavateli nežádoucího nákladu zahájeno řízení a uplatněn postih za porušení platného předpisu.
5. Veškeré práce spojené s odstraněním nežádoucího materiálu budou provedeny na náklady jeho dodavatele.
6. Zdržovat se za vozidly vyklápějícími náklad je přísně zakázáno.
7. Meziskládka ornice bude pravidelně i namátkově kontrolována pracovníky oddělení životního prostředí Městského úřadu v

Čes- kém Těšíně.

8. Příležitostné kontroly budou provádět rovněž strážníci Městské policie v Českém Těšíně.

Článek 6

Ochrana zdraví a životního prostředí

1. Nepovolaným osobám je vstup na meziskládku ornice zakázán.

- 6 -

2. Dojde-li k úniku ropných produktů (pohonné a mazací hmoty), je nutno neprodleně činit opatření k jejich odstranění, aby nedošlo k úrazu, případně požáru nebo znečištění půdy a následně spodních vod.
3. Pracovníci, kteří se budou pohybovat v prostoru meziskládky jsou povinni používat při práci pracovní oděv a ochranné prostředky.

Článek 7

Ručení

1. Za škody způsobené vozidly nebo zaměstnanci dodavatele nebo odběratele ručí dodavatel nebo odběratel.
2. Provozovatel zařízení odpovídá za veškeré škody a újmy na zdraví, ke kterým dojde v důsledku nedodržení bezpečnostních a provozních opatření provozovatelem.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplnění tohoto provozního řádu schvaluje výhradně

Městská rada v Českém Těšíně.

2. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení v Městské radě v Českém Těšíně, t. j. 6. 9. 2000.

Majitel:

Provozovatel:

Město Český Těšín

Městský úřad v Českém Těšíně
odbor výstavby a životního
prostředí

Ing. Jindřich Sznepka
starosta města

Ing. Jarmila Lyčková
vedoucí odboru